

オートチューニング機能（自動選局）の説明

- 瑞浪市防災ラジオは、AM局／FM局の各5局が予め設定されています。
- 一番下の選局ボタン⑤はAM局【NHK第二】、FM局【@FM】が設定されています。
- 選局ボタン⑤のみ、3秒間長押し、指を離すと自動的にお住まいの地域で受信可能な放送局で停止し、その放送局を自動設定します。自動設定した放送局は、ラジオの電源を切っても記憶されます。
- 記憶した放送局から【NHK第二】、【@FM】に戻す場合は、以下の手順に従ってください。
 - 1-1 ①ACアダプタを外し、②乾電池を抜きます。
 - 1-2 再び乾電池を入れ、ACアダプタを差し込みます。
記憶した放送局が消去され、元の設定に戻ります。

