

質問&回答

Q 1 防災ラジオの電池がすぐに切れてしまいます。

A 1 防災ラジオは、普段は家庭用コンセントから電源を得ていますが、停電時は乾電池の電気を使用します。乾電池だけで使用すると、3日程度で乾電池が消耗してしまいます。乾電池は使用しなくても消耗しますので、年に1回は新品に取り替えてください。

Q 2 市外へ引越しする場合は？

A 2 必ず市役所又はお近くのコミュニティーセンターに防災ラジオを返却してください。

Q 3 防災ラジオの使用にかかる費用は？

A 3 家庭用電源を使用しますので、その電気料金と停電時用の乾電池代などが必要です。

Q 4 AM・FM放送が聞きにくい。

A 4 緊急放送は出力の強いポケベル波で放送するため、市内全域で聞くことができますが、AM・FM放送は、通常のAM波、FM波での受信となりますので、入りにくい地域があります。

Q 5 故障した場合は？

A 5 市役所危機管理課にご連絡下さい。未使用品と交換対応を行います。

Q 6 防災行政無線の戸別受信機を借りていますが、返却するのですか？

A 6 今回貸与する防災ラジオと併用していただけます。ただし、今後、戸別受信機の修理、交換、更新はしませんので、不要となった場合は、市役所又はコミュニティーセンターに返却してください。