

## 質問&回答

**Q1** 防災ラジオの電池がすぐに切れてしまいます。

**A1** 乾電池は停電時用なので、普段はACアダプターを接続し、家庭用コンセントから電源を取ってください。乾電池だけで使用すると、3日程度で電池が消耗します。

なお、家庭用コンセントから電源を取っていても、乾電池は消耗しますので、年に1回は交換してください。

**Q2** 市外へ引越しする場合は？

**A2** 市役所又はお近くのコミュニティーセンターに防災ラジオを返却してください。

**Q3** 防災ラジオの使用にかかる費用は？

**A3** 家庭用電源を使用しますので、その電気料金と停電時用の乾電池代などが必要です。

**Q4** AM・FM放送が聞きにくい。

**A4** 緊急放送は出力の強いポケベル波で放送するため、市内全域で聞くことができますが、AM・FM放送は、通常のAM波、FM波での受信となりますので、入りにくい地域があります。

**Q5** 故障した場合は？

**A5** お近くの瑞浪市電器商業組合加盟店にご連絡ください。

- ・通常のご使用による故障については無償で修理します。
- ・故意又は不注意による破損や故障については修理費を自己負担いただきます。

### 瑞浪市電器商業組合加盟店

伊神ラジオ店(日吉町)69-2067

大山ラジオ店(日吉町)69-2511

コバヤシ電器(稲津町)68-3253

トーホー家電ワークすえ(陶町)65-2856

PALイタガキ(寺河戸町)68-5629

(有)マツイデンキ(土岐町)68-3232

マルフジ電機商事(株)(土岐町)68-2657

水野電器(寺河戸町)68-3375

**Q6** 防災行政無線の戸別受信機を借りていますが、返却するのですか？

**A6** 今回貸与する防災ラジオと併用していただけます。ただし、今後、戸別受信機の修理、交換、更新はしませんので、不要となった場合は、市役所又はコミュニティーセンターに返却してください。

問合せ先

瑞浪市役所生活安全課防災政策係 電話68-9736